

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN BÀN DEFENDER

Model: D31P150BL

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG VÀ THAO TÁC CƠ BẢN

• [ON/ZERO..off..yes]

- Bật và tắt cân.

- Thiết lập giá trị “0” trước khi cân.

Khi bật đầu lên cân, nếu màn hình hiển thị giá trị khác “0” thì nhấn phím [ON/ZERO..off..yes] để về giá trị “0”.

• [PRINT..Unit..no]

- Dùng để thiết lập các tính năng cân.

• [FUNCTION..Mode]

- Chọn đơn vị.

VD: Để 10 chỉ số lên màn cân, nhấn phím [FUNCTION...] chọn khi xuất hiện “Count” → “ClrPw”. Nhấn “TARE” chọn khi xuất hiện giá trị là 10. Nhấn “ACCUM” chấp nhận. Khi không sử dụng chọn đơn vị ta nhấn “FUNC”, để về chế độ cân bình thường.

• [TARE..Menu]

- Chọn đơn vị trừ bì: Khi cân có bì, ta đặt bì lên trước và nhấn phím “TARE”. Màn hình hiển thị giá trị “0”, có thể cho vật cần cân lên và cân bình thường. Bì ra (nhấn “TARE” để hủy vị trí bì)

•) Cách hiệu chỉnh lại cân :

- B1 : Bật nguồn khi cân bình thường. Khi cân hiển thị “0.0” ta nhấn và giữ phím Menu khoảng 5s màn hình hiển thị “C.A.L”. Nhấn “Yes” chấp

nhấn màn hình hiển thị “SPAN” tiếp tục nhấn “Yes” màn hình hiển thị “0” nhấn phím.

- B2 : Khi thấy “0” nhấn phím (đây là hiển thị 0, không bắt buộc gì lên bàn cân). Tiếp theo nhấn “Yes” nhấn phím màn hình hiển thị “-C-” nhấn phím.
- B3 : Cân tự động nhấn 0. Sau đó màn hình chuyển sang hiển thị i max có thể: hiển thị mức tối đa, tiếp theo nhấn “No” hoặc “Back” thay thế khối lượng chuẩn mà ta có. VD : 5kg,10kg...150kg. Tiếp theo phù hợp với khối lượng cần, nhấn “Yes” nhấn phím màn hình hiển thị “-C-” nhấn phím và tiếp theo nhấn khối lượng chuẩn tiếp theo với khối lượng trên bàn cân.